




ساخت و کاربرد دستگاه های لیتوگرافی در فناوری نانو

دکتر جواد کوهسرخ

رئیس هیئت مدیره
شرکت توسعه فناوری ریزمقیاس آژینه



اسفندماه ۱۴۰۰

سرفصل

- ❖ معرفی شرکت
- ❖ معرفی افتخارات و توانمندی های شرکت
- ❖ نقش محصولات شرکت در فناوری ساخت ادوات میکرو و نانو
- ❖ مقدمه ای بر تکنولوژی ساخت ادوات میکرو و نانو
- ❖ معرفی فنی محصول یا محصولات
- ❖ بیان فرصت های همکاری تحقیقاتی، بازاریابی و فروش، اعطای نمایندگی، همکاری با صنایع و مخاطبان و اعلام نیاز و رفع نیازها
- ❖ اعلام اخبار مهم شرکت و پروژ های در دست اقدام
- ❖ اطلاعات تماس و راه های ارتباطی شرکت

معرفی شرکت



✓ امروزه، نیاز روزافزون بشریت به ادوات الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین محصولات میکرو الکترونیک از هیچ کس پنهان نیست.

✓ شرکت توسعه فناوری ریز مقیاس آژینه در زمینه تهیه تجهیزات خط تولید ادوات الکترونیکی و سنسورها با محورهای زیر فعالیت می کند:

- ساخت تجهیزات میکرو و نانو
- طراحی، نصب و راه اندازی اتاق های تمیز
- طراحی و ساخت ادوات MEMS
- تامین و نگهداری تجهیزات و ادوات الکترونیکی
- طراحی و راه اندازی خط تولید ادوات الکترونیک
- انجام پروژه های پژوهشی و صنعتی به ویژه سنسورها و بایوسنسورها

تاریخچه و سوابق

شرکت توسعه فناوری ریز مقیاس آژینه با هدف تهیه کلیه تجهیزات مربوط به فرایند ساخت ادوات الکترونیکی و سنسورها و حوزه های مرتبط با حوزه میکرو و نانو الکترونیک از سال 1390 فعالیت خود را شروع کرد. و تا به امروز توانسته نیاز اکثر پژوهشکده ها و دانشگاه های کشور برآورده سازد از جمله:



مجوزها و اختراعات ثبت شده



ماسک الاینر

<http://ipm.ssaa.ir/Search-Result?page=1&DecNo=139250140003006078&RN=81087>



فشار سنج خلا خازنی

<http://ipm.ssaa.ir/Search-Result?page=1&DecNo=139250140003005826&RN=80987>

مدیران شرکت




دکتر جواد کوهسرخي (رئيس هيات مديره)

دکتر رضا عسکري مقدم (مدير عامل)





سوابق			نام
سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی حسگرها و محرکه ها ، دانشگاه تهران -هیات علمی و مدرس در رشته مهندسی مکاترونیک و میکرونانو فناوری، دانشگاه تهران	برق-الکترونیک	دکتر	رضا عسکري مقدم
سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی ساخت ادوات ممز، دانشگاه تهران -دانشیار و مدرس در رشته مهندسی میکرونانو فناوری، دانشگاه تهران -چندین سابقه سابقه تدریس و همکاری پژوهشی با دانشگاه امیرکبیر	برق-نانوالکترونیک	دکتر	جواد کوهسرخي


مراحل فرایند ساخت یک مدار مجتمع



سطح مقطع یک مدار مجتمع







عکس واقعی از اتصالات میانی





شماتیکی از اتصالات میانی

شماتیکی از مراحل اصلی ساخت یک مدار مجتمع


۷/۲۲



تکنیک های مختلف لیتوگرافی





$$\lambda < g < \frac{W^2}{\lambda}$$




لیتوگرافی نانومتری با باریکه الکترونی

۱۰/۲۲




مراحل لیتوگرافی با استفاده از SU8


۱۱/۲۲






مراحل لیتوگرافی با استفاده از SU8 (ادامه)




ظرف ظاهر سازی به روش
غوطه وری







با استفاده از نور UV



با استفاده از هیتر

معرفی محصولات شرکت

اسپینر و هیتر برای مراحل پخت فتورزیست ها و پلیمرها



Technical data: Coating Process Unit (CPU)

<i>Sample size (inch)</i> Vacuum chuck	1-2-3-4 inch
<i>Spindle velocity (rpm)</i>	Min:500 Max: 5000
<i>Ramp Step</i>	9 different ramps
<i>Process control</i>	Manual/ semi auto
<i>Dry pump</i>	Mbar
<i>Soft bake</i>	60-250 °C
<i>Hard bake</i>	60-250 °C

دستگاه لیتوگرافی و تولید ماسک Step & Repeat

۱۷/۲۲



دستگاه تولید ماسک
Step&repeat

✓ کمترین سایز (MFS): ۵ میکرون
✓ سطح ماسک: ۱۰*۱۰ سانتیمتر

✓ کمترین سایز (MFS): ۱۰ میکرون
✓ سطح ماسک: ۲*۲ سانتیمتر

دستگاه تولید ماسک
(ریداکشن)





✓ کمترین سایز (MFS): ۳ میکرون
✓ سطح نوردهی: ۱۰*۱۰ سانتیمتر

دستگاه لیتوگرافی تماسی
(مدل ۳۶۵)



دستگاه لیتوگرافی تماسی
(مدل ۴۰۵)

دستگاه های تطبیق ماسک (ماسک الاینر)

۱۹/۲۲

دستگاه انطباق ماسک یک طرفه
(مدل ۳۶۵)



دستگاه انطباق ماسک یک طرفه
(مدل ۴۰۵)



✓ کمترین سایز (MFS): ۳ میکرون
✓ سطح نوردهی: ۱۰*۱۰ سانتیمتر

دستگاه انطباق ماسک یک طرفه
(مدل ۱۴۰۵)



دستگاه های تطبیق ماسک (ماسک الاینر دو طرفه)



✓ کمترین سایز (MFS): ۳ میکرون
✓ سطح نوردهی: ۱۰*۱۰ سانتیمتر

دستگاه انطباق ماسک دو طرفه (مدل 122)



دستگاه انطباق ماسک دو طرفه (111)

فرصت های همکاری و صادراتی

❖ آمادگی لازم برای راه اندازی Fab های خوشه ای برای کاربرد های مختلف :

- ✓ سنسورها
- ✓ بایو چیپ ها
- ✓ ادوات الکترونیکی

❖ وضعیت صادرات محصولات شرکت

❖ کارهای در دست اقدام شرکت با همکاری شرکت های همکار

- ✓ ساخت دستگاه لیتوگرافی Mask-Less
- ✓ ساخت سنسورهای MEMS برای کاربردهای مختلف

راه های ارتباطی با شرکت



آدرس دفتر مرکزی:
تهران، اتوبان همت، لاین کندرو به سمت شرق - بعد از پل شهدای کن، خیابان پردیس، ساختمان فناوری، واحد ۲۹

تلفن تماس: ۰۹۱۲۶۷۷۱۸۰۸ - ۰۲۱۸۶۰۹۳۲۷۰
www.azhineh.ir



با سپاس از توجه شما